

**SIBOL**[®]

BY

spasciani
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: 550 P2DV**Cod.: WSB14011018**

La mascarilla 550 P2DV es un equipo de protección contra polvos solidos tóxicos y aerosoles solidos o líquidos (de base acuosa u oleica). Tiene un ajuste perfecto y un atalaje de una sola pieza para mejorar el ajuste y la comodidad del usuario. Está totalmente soldada y es anti-fluex, no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas. . Apto también para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica. Contiene una válvula de exhalación que proporciona una mayor comodidad. "D": Mascarilla resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia respiratoria

Clasificación	Resistencia máxima permitida (mbar)					
	Inhalacion				Exhalacion	
	30 l/min		95 l/min		160 l/min	
	Max Norma	Medida	Max Norma	Medida	Max Norma	Medida
FFP2	0,7	< 0,7	2,4	< 2,4	3,0	< 3,0

Penetración del material filtrante

Clasificación	Penetración inicial máxima de los aerosoles de ensayo			
	Ensayo con NaCl 95 l/min (%)		Ensayo con aceite de parafina 95 l/min (%)	
	Max Norma	Medida	Max norma	Medida
FFP2	6	< 6	6	< 6

Fuga hacia el interior total

Para FFP2: < 11%

Limitaciones de Uso

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %.

Puede ser usado por un turno de trabajo (8 horas máximo).

AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: 550 P2DV

Cod.: WSB14011018

Clasificación

Mascarilla conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.

Mascarilla de clase de protección FFP2 NR (no reutilizable) conforme a la norma EN 149:2001 + A1:2009

Marcado



Material

Cuerpo: Material filtrante especial

Orejetas: Polipropileno

Atalaje: Goma natural

Vàavula: Polipropileno

Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C con una humedad relativa máxima de 80%.

Dimensiones / Confección

Cada mascarilla se suministra con un empaquetado individual en una caja de 20 unidades.

CADUCIDAD

La mascarilla correctamente conservada en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de cinco años desde la fecha de producción.

Esta fecha viene indicada en el embalaje.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene caracter orientativo y puede no representar exactamente el productos descrito en el texto.